

1. Web Login

- IP : 10.1.10.10 (Default)
- Subnet : 255.255.0.0 (Default)
- Username : Admin (Default)
- Password : Admin (Default)

2. <u>การตั้งค่า Static IP address</u>

VoIP>Network>IP Interfaces Table

-	Single IP Settings	
	IP Address	10.0.7.201
	Subnet Mask	255.0.0.0
	Default Gateway Address	10.0.0.2
-	VoIP DNS Settings	
4	DNS Primary Server IP	10.0.0.11
4	DNS Secondary Server IP	

ใส่ค่า Static IP address และค่าอื่นๆ แล้วกด Submit

*ถ้าเปลี่ยนจาก DHCP มาเป็น Static IP ต้อง Disable DHCP ตาม menu ด้านล่างก่อน

3. การตั้งค่า DHCP IP address (ต้อง reboot อุปกรณ์)

System>Application Settings

-	DHCP Settings		
	Enable DHCP	Enable	¥

- เลือก Enable DHCP
- กด Submit
- กด Burn (Burn คือ การ save configuration ลงใน Flash memory)
- กดปุ่ม Reset ที่ตัวอุปกรณ์ หนึ่งครั้ง โดยใช้คลิปหนีบกระดาษ เพื่อ reboot อุปกรณ์ (ถ้า reset จาก Web DHCP จะยังไม่ถูกใช้งาน)

4. <u>การตั้งค่าเวลา</u>

แบบตั้งค่าเอง

System>Regional Settings

แบบใช้ NTP server

System>Application settings

ใส่ IP หรือ address ของ NTP server แล้วกด Submit

•	NTP Settings				
	NTP Server Address (IP or FQDN)			r.th	
	NTP UTC Offset	Hours:	0	Minutes:	0
	NTP Updated Interval	Hours	24	Minutes:	0
	NTP Secondary Server IP				

5. <u>การจัดการ Uer Account</u>

System>Management>Web User Accounts

6. <u>การเปิด/ปิด port Telnet</u>

System>Management>Telnet/SSH Settings

7. <u>การตั้งค่า SIP Proxy</u>

VoIP>SIP Definitions>Proxy & Registration

Use Default Proxy	Yes	~
Proxy Set Table		
Proxy Name	catnextgen.com	
Redundancy Mode	Parking	×
Proxy IP List Refresh Time	60	
Enable Fallback to Routing Table	Disable	~
Prefer Routing Table	No	~
Use Routing Table for Host Names and Profiles	Disable	~
Always Use Proxy	Disable	~
Enable Registration	Enable	×
Registrar Name	catnextgen.com	
Registrar IP Address	202.129.61.102	
Registration Time	180	
Gateway Name	catnextgen.com	
Gateway Registration Name	catnextgen.com	
Subscription Mode	Per Endpoint	~
User Name		
Password	Default_Passwd	
Cnonce	Default_Cnonce	
Registration Mode	Per Endpoint	~

ตั้งค่า Parameters ตามกรอบสีแดงในรูปด้านบน และกด Submit

กดปุ่มลูกศร เพื่อตั้งค่า Proxy server

Proxy Set Table

.....

ใส่ SIP Proxy IP address : 202.129.61.102 และกด Submit

	Proxy Address	Transport Type
1	202.129.61.102	UDP 🗸
2		¥

8. <u>การกำหนดเลขหมายไปยัง FXS port</u>

1. VoIP>GW and IP to IP>Hunt Group>Endpoint Phone Number

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในรูปแบบ "+662xxxxxx" ในช่อง Phone Number และใส่ หมายเลข FXS port ที่ต้องการในช่อง Channel(s) เช่น ต้องการให้เบอร์ "021234567" อยู่ที่ FXS พอร์ตที่ 5 ก็ใส่ "5" ในช่อง Channel(s) ลำดับไหนก็ได้
- ใส่ "+6621234567" ในช่อง Phone Number ในลำดับเดียวกัน
- ใส่ "0" ใน Hunt Group ID (หรือค่าอื่นๆ ตาม Hunt Group ID ที่กำหนด) แล้วกด Submit

	Channel(s)		Phone Number		Hunt Group ID		Tel Profile ID			
1		1		+6621079481						
2		5		+6621234567						
3										

2. VoIP>GW and IP to IP>Hunt Group>Hunt Group Settings

ตั้งค่าตามรูปด้านล่าง

	Hunt Group ID	Registration Mod	
1	0	By Dest Phone Number 🗸	Per Endpoint 💗
2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×

9. <u>การ Register เลขหมาย</u>

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Authentication

ใส่ username ในรูปแบบ "662xxxxxx@catnextgen.com" และ password ในช่อง FXS port ให้ตรงกับ Port ที่กำหนดเลขหมายไว้ แล้วกด Submit เช่น ใส่ username : 6621234567@catnextgen.com และ password ใน FXS พอร์ตที่ 5 เนื่องจากได้กำหนดเลขหมาย 021234567 ไว้ที่ FXS พอร์ตที่ 5

Gateway Port		User Name	Password		
Port 1 FXS					
Port 2 FXS					
Port 3 FXS					
Port 4 FXS					
Port 5 FXS		234567@catnextgen.com			****
กตราจสอบสถานะการ Register ที่	Configuration Mainter	hance Status & Diagnostics			

สามารถตรวจสอบสถานะการ Register ที่

Status & Diagnostics tab>VoIP Status>Registration Status

10. <u>การกำหนด Codec</u>

VoIP>Coders and Profiles>Coders

เลือก Codec ที่ต้องการ เรียงตามลำดับที่ต้องการ Codec จะถูกใช้งานเรียงตามลำดับจากบนลงล่าง

Coder Name		Packetization Time		Rate		Payload Type		Silence Suppression	
G.711A-law	*	20	*	64	~	8		Disal	oled 🗸
	*		~		~				~
	*		¥		K				~
	*		~		~				~

11. <u>การกำหนดความยาวของเลขหมาย</u>

VoIP>GW and IP to IP>DTMF and Supplementary>DTMF & Dialing

ใส่ค่าจำนวน digit ที่มากที่สุดของเลขหมาย

•		
	Max Digits In Phone Num	15
	Inter Digit Timeout [sec]	4

12. <u>การตั้งค่า Automatic Dialing และ Hotline</u>

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Automatic Dialing

- ใส่หมายเลขปลายทางที่ต้องการในช่อง Destination Phone Number และเลือกว่าจะใช้งานแบบ Automatic Dialing (Enable) หรือ Hotline
- ใส่ระยะเวลาสำหรับ Dial Tone ก่อนที่ Automatic Dialing หรือ Hotline จะทำงาน แล้วกด Submit

Gateway Port	Destination Phone Number	Auto Dial Status	Tone Duration [sec]
Port 1 FXS		Enable 🗸	0
Port 2 FXS		Disable Enable	0
Port 3 FXS		Hotline	0

13. การตั้งค่า Caller ID

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Caller Display Information

14. การตั้งค่า Call Forward

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Call Forward

เลือกประเภทของการ Forward และใส่เลขหมายที่ต้องการ Forward

Gateway Port	Forward Type	Forward to Phone Number	Time for No Reply Forward
Port 1 FXS	Deactivate 🗸		30
Port 2 FXS	Deactivate On busy		30
Port 3 FXS	Unconditional No Answer		30
Port 4 FXS	On Busy Or No Answer Do Not Disturb		30

15. <u>การตั้งค่า Call Waiting</u>

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Call Waiting

16. <u>การตั้งค่า 3-Way Conference</u>

เลือก Full ที่ menu ด้านบน

Configuration	Maint	enance	Status & Diagr
Scenarios	Se	arch	
🔿 Basic 🖲	Full		
€ System © VoIP € Netwo	ork		

VoIP>GW and IP to IP>DTMF and Supplementary>Supplementary Services

ตั้งค่า Enable 3-Way Conference -> Enable และ

3-Way Conference Mode -> On Board และ กด Submit

•	Conference	
4	Enable 3-Way Conference	Enable 🗸 🗸
	Establish Conference Code	!
	Conference ID	conf
	3-Way Conference Mode	On Board 🗸 🗸
4	Max. 3-Way Conference	2
4	Non Allocatable Ports	0

ขั้นตอนการใช้งาน

- A โทรหา B, หลังจาก B รับสาย ให้ A กด Hook-flash 1 ครั้ง
- หลังจาก A กด Hook-flash จะทำการพักสาย B และจะได้ dial tone มา
- A โทรหา C, หลังจาก C รับสาย ให้กด Hook-flash อีกหนึ่งครั้งเพื่อทำ 3-Way Conference

17. การตั้งค่า Keypad สำหรับ Supplementary Services

VoIP>GW and IP to IP>Analog Gateway>Keypad Features

กำหนด Keypad สำหรับ Supplementary Services ต่างๆตามที่ต้องการ

•	Forward	
	Forward Unconditional	
	Forward No Answer	
	Forward On Busy	
	Forward On Busy or No Answer	
	Do Not Disturb	
	Forward Deactivate	
•	Caller ID Restriction	
	Restricted Caller ID Activate	
	Restricted Caller ID Deactivate	
•	Hotline	
	Hot-line Activate	
	Hot-line Deactivate	
•	Call Waiting	
	Call Waiting Activate	
	Call Waiting Deactivate	

18. <u>การตั้งค่า DTMF</u>

1. VoIP>Media>Voice Settings

เลือกประเภท DTMF ที่ DTMF Transport Type

- Inband -> Transparent DTMF
- RFC 2833 -> RFC 2833 Relay DTMF

SIP INFO -> RFC 2833 Relay DTMF

Voice Settings		
Voice Volume (-32 to 31 dB)	0	
Input Gain (-32 to 31 dB)	0	
Silence Suppression	Disable 🗸	•
DTMF Transport Type	RFC 2833 Relay DTMF	,
DTMF Volume (-31 to 0 dB)	RFC 2833 Relay Decoder Mute	
Saha Gaaaallaa	RFC 2833 Relay DTMF	
Ecno Canceller	Transparent DTMF	
	Mute DTME	

2. VoIP>GW and IP to IP>DTMF and Supplementary>DTMF & Dialing

เลือกประเภท DTMF ที่ 1st Tx DTMF Option

- Inband -> Not Supported
- RFC 2833 -> RFC 2833
- SIP INFO -> INFO(Cisco)

1st Tx DTMF Option	RFC 2833	
2nd Tx DTMF Option	Not Supported]
RFC 2833 Payload Type	INFO(Nortel) NOTIFY	
Default Destination Number	INFO(Cisco)	
	RFC 2833	
	INFO(Korea)	

19. <u>การตั้งค่า Fax</u>

1. VoIP>Media>Fax/Modem/CID Settings

เลือก Fax Transport Mode

- T.30 -> Bypass
- T.38 -> T.38 Relay

General Settings		
Fax Transport Mode	T.38 Relay	¥
Caller ID Transport Type	Disable	
Caller ID Type	T.38 Relay	
V.21 Modem Transport Type	Events Only	

เลือก Fax CNG Mode

- T.30 -> Don't send T.38 re-INVITE
- T.38 -> Sends on CNG tone

เลือก CNG Detector Mode

- T.30 -> Relay
- T.38 -> Relay

Fax CNG Mode	Doesn't send T.38 re-INVITE 🗸
CNG Detector Mode	Doesn't send T.38 re-INVITE
	Sends on CNG tone
Fax Relay Settings	Serius on Civis or vo-cri

2. VoIP>SIP Definitions>General Parameters

เลือก Fax Signaling Method

- T.30 -> G.711 Transport
- T.38 -> T.38 Relay

Fax Signaling Method	No Fax 🗸
SIP Transport Type	No Fax
SIP UDP Local Port	T.38 Relay G.711 Transport
SIP TCP Local Port	Fax Fallback

3. VoIP>SIP Definitions>Advanced Parameters

กด Advance Parameter List ที่มุมขวาบน Advanced Parameter List

เลือก T.38 Fax Session

- T.30 -> Disable
- T.38 -> Immediate Start On Fax

T.38 Fax Session	Disable	¥
IP2IP Registration Time	Disable	
Tel2IP Call Forking Mode	Immediate Start On Fax Immediate Start On Fax & Voice	
	- II	

20. <u>การค้นหาเมน</u>ู

สามารถค้นหาว่า menu อยู่ที่ไหนโดยใช้ keyword ในการค้นหา โดย กด Search ^{Scenarios} และใส่ keyword ที่ต้องการหาในช่อง ค้นหา เช่น ต้องการหาเมนตั้งค่า T.38 ก็ใส่ keyword "t38" ในช่องค้นหา และกด Search จะแสดงผลลัพธ์และ link ที่เกี่ยวข้องกับ "t38" มาให้

21. <u>การแสดงคำอธิบายความหมายของ Parameter ต่างๆ</u>

สามารถแสดงคำอธิบายของแต่ละเมนูได้โดยกดปุ่ม 🥙 ^{Help} ที่ด้านบน จะแสดงคำอธิบายความหมายของแต่ละ parameter ให้

22. การ Save Configuration file

Device Actions

- กดปุ่ม ^{Software Upgrade Wizard} ที่ด้านบน และเลือก Save Configuration File
- เลือก Save INI File (File จะถูก save เป็นนามสกุล .ini)

23. การ Load Configuration file



กดปุ่ม ^{Software Upgrade Wizard} ที่ด้านบน และเลือก Load Configuration File

- เลือก File .ini ที่จะ load

24. การ Restore Factory Default

1. โดยกดปุ่ม Reset ที่หลังเครื่อง

- ถอดสาย LAN ออกจากตัวเครื่อง
- ใช้คลิปหนีบกระดาษ กดปุ่ม reset ข้างหลังเครื่องค้างไว้ 6 วินาที
- ปล่อยคลิปออกและรอจนกว่าไฟ LED ที่ Fail จะหายไป และไฟ LED ติดขึ้นที่ Ready
- ต่อสาย LAN กลับเข้าที่ตัวเครื่อง

2. โดย Web Browser

- สร้างไฟล์ .ini เปล่าๆ ขึ้นมาจาก notepad



- กดปุ่ม ^{Software Upgrade Wizard} ที่ด้านบน และเลือก Load Configuration File
- เลือก File .ini ไฟล์เปล่าที่สร้างขึ้นมา และ load

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ pheemaphol@tti-mail.com

