Cisco ATA-186(sip)



การใช้ Voice Menu สำหรับ Config.ATA186 สามารถทำได้โดยการต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับ Phone 1 ยกหูโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม Function บนเครื่อง ATA186 จะมีไฟสีแดงติดและมีเสียง Voice Menu IVR หลังจากนั้น กด Key Phone ตาม ตารางข้างนี้ เช่น ต้องทราบ IP address ATA186 กดปุ่ม Function และ กด Key Phone : 80# จะได้ยินเสียง IVR แจ้ง IP

กดkey analog phone	ความหมาย	หมายเหตุ
1#	ให้ใส่ค่า IP address	กด 1# ตามด้วย Ip Address ใส่จุด(.) โดยการกด *
		หลงจาก โสIPครบแลวกด # และ 3 * for Save
10#	ใส่ก่า Subnet Mask	
2#	ใส่ก่า Gate Way	
20#	Disable or enable DHCP	เลือกกด 1 = Disable , 0 = Enable
80#	ตรวจสอบค่า IP Address	
123#	ตรวจสอบ Version Firmware	
21#	IP address	สำหรับ SIP Firmware
22#	IP Gateway	
23#	Subnet Mask	
24#	MAC address	
100# ip_address_of_PC *	100#102*162*1*10*2000#	อยู่ในขั้นตอนการ UP Grade Firmware
port #	100#192 166 1 10 8000#	
322873738#3*	Clear Memory	(Voice Menu ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ)

Info

ISCO SYSTEMS	Device Information Cisco ATA 186 (SIP)
Device Information	MAC Address 081ff362ebd1
Network Configuration	Phone 1 DN +6621053000
Ethernet Statistics	Phone 2 DN 0
RTP Statistics	S/W Version 3.02.01(050616A)
Change Configuration	H/W Version 0x0014 0x0000
Change UIPassword	Serial Number FCH1411A3K7
Network Parameters	Product ID ATA186I2-A
SIP Parameters	H/W Features 0x0000016
Tone Parameters	Firmware ATA030201SIP050616A.zup
Audio Parameters	VLAN ID 0
Service Parameters	Config File ata081ff362ebd1
Debug Parameters	
Services	
Phone Status	
Phone Service	
Call History	

Set Network

Cisco Systems	Network Parameters Cisco ATA 186 (SIP)
Device Information <u>Network Configuration</u> <u>Ethernet Statistics</u> <u>RTP Statistics</u> Change Configuration <u>Change UIPassword</u>	UseTFTP 0 TftpURL 0 CfgInterval S600 EncryptKey EncryptKeyEx
Network Parameters SIP Parameters Tone Parameters Audio Parameters Service Parameters Debug Parameters	DHCP 0 IP StaticIP 172 27.112.6 Vian729 StaticRoute 172 27.112.1 StaticNetMask StaticNetMask 255 255 255.0 NATIP
Services Phone Status Phone Service Call History	NATServer 0 NATTimer 0x0000000 DNS1IP 0.0.0 DNS2IP 0.0.0 NTPIP 0.0.0
	AltNTPIP 0.0.0 OpFlags 0x0000002 VLANSetting 0x000002b TOS 0x0000068b8 SwitchPorts 0x00000044
	L2KeepAlive 0 Warning: Click [apply] MAY reset the ATA. apply

Set sip Account



Set Audio mode

CISCO SYSTEMS	Audio Parameters Cisco ATA 186 (SIP)
Device Information Network Configuration Ethernet Statistics RTP Statistics Change Configuration Change UIPassword Network Parameters SIP Parameters SIP Parameters Tone Parameters Audio Parameters Service Parameters Debug Parameters Services Phone Status Phone Service Call History	RxCodec TxCodec LBRCodec AudioMode 0x00120012 NumTxFrames 2 FXSInputLevel 1 FXSOutputLevel 4 Warning: Click [apply] MAY reset the ATA.

Sip account status

CISCO SYSTEMS	Phone Status Cisco ATA 186 (SIP)
Device Information	MAC Addr 081ff362ebd1
Network Configuration	Firmware ATA030201SIP050616A.zup
<u>Ethernet Statistics</u> <u>RTP Statistics</u> Change Configuration <u>Change UIPassword</u>	VLAN ID 0 TFTPFile ata081ff362ebd1 TFTP Status 0x0000000
<u>Network Parameters</u> <u>SIP Parameters</u> <u>Tone Parameters</u> <u>Audio Parameters</u> <u>Service Parameters</u>	NTP Curr Time 01/01/00,00:00 Last Cont Time 0 Last Cont OK Time 0 Sip Reg = on (สามารถใช้งานได้)
Debug Parameters Services Phone Status Phone Service Call History	SIP Reg(0/1)ONLine 0 statesIDLE,IDLELine 1 statesIDLE,IDLEDHCP